



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL MONITOREO DE NIVELES DE CLORO EN AGUA

Código:

IT-SG-22

Versión vigente:

02

Fecha de emisión:

30 JUL 2024

Fecha de revisión:

30 JUL 2026

1. ALCANCE

Verificar que los niveles de cloración del agua que se utiliza en el hospital sean los adecuados y permisibles por la normatividad correspondiente.

2. MATERIAL

- Test Kit
- FT-SG-52 Bitácora de agua potable.
- FT-SG-26 Gráfica de cloración del agua.

3. DESARROLLO DE PROCESO.

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Personal de Mantenimiento	Realiza la valoración del nivel de cloro en el agua con el Test Kit, tomando una muestra de agua potable de la cisterna. Manejo del Test Kit: 1. Llenar el recipiente con una muestra de agua de la cisterna a monitorear hasta la línea indicadora. 2. Agregar 5 gotas del reactivo (Ortotolidina) a la muestra de agua. 3. Cubrir el recipiente y mezclar cuidadosamente, agitar hasta conseguir un color uniforme. 4. Determinar el color de la solución con las referencias laterales a las que se ajusta y registrar la medición. Se monitorean los niveles de cloración de agua que deberán ser mayores a 0.2 unidades y menores de 1.8 unidades.
2		Registra la lectura de cada cisterna monitoreada en FT-SG-52 Bitácora de agua potable y entrega los resultados al Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL MONITOREO DE NIVELES DE CLORO EN AGUA

Código:

IT-SG-22

Versión vigente:

02

Fecha de emisión:

30 JUL 2024

Fecha de revisión:

30 JUL 2026

3	En caso de que se detecte que los niveles de cloro no cumplen con los criterios aceptables a la normativa aplicable en cualquier cisterna monitoreada, se le dará el seguimiento adecuado para regular los niveles de cloro óptimos en el agua PR-SG-08 Proceso para la regulación de los niveles de Cloro en el agua
4	Entrega bitácora al departamento de Seguridad e Higiene para la captura de los niveles de Cloro obtenidos en FT-SG-26 Gráfica de cloración del agua.

4. GESTIÓN DE RIESGOS

4.1 Ponderación de riesgos

- a) Contaminación por agentes patógenos en el agua.

4.2 Barreras de Seguridad

- a) Control y revisión diaria de los niveles de cloro.

5. ANEXOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Bitácora de agua potable	FT-SG-52
Proceso para la regulación de los niveles de Cloro en el agua	PR-SG-08
Gráfica de cloración del agua.	FT-SG-26

6. CONTROL DE CAMBIOS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	REALIZADO POR:	APROBADO POR:
01	11/07/2022	Alta de documento	I.A. Alizbeydi Vázquez Serafín.	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
02	30/07/2024	Modificación de documento	I.A. Alizbeydi Vázquez Serafín.	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL MONITOREO DE NIVELES DE CLORO EN AGUA

Código:

IT-SG-22

Versión vigente:

02

Fecha de emisión:

30 JUL 2024

Fecha de revisión:

30 JUL 2026

7. AUTORIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.A. Alizbeydi Vázquez Serafín	Lic. María Elena Martínez Alvarado	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
ANALISTA DE SEGURIDAD HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	JEFATURA DE CALIDAD

